



Bedienungsanleitung für eine mechanische Schachuhr

Die mechanische Schachuhr enthält 2 mechanische Uhrwerke, jedem Spieler ist ein Uhrwerk zugeordnet. Vor Spielbeginn sind beide Uhrwerke mit denen auf der Rückseite befindlichen Schlüsseln (1) aufzuziehen.

Die Ausgangsstellung vor Spielbeginn wird eingestellt, indem beide Spielertasten in die Mittelstellung, die gleiche Höhe gebracht werden. In dieser Position laufen die Uhrwerke nicht.

Nun werden beide Uhrwerke mit Hilfe der Drehräddchen (2, ebenfalls auf der Rückseite) auf die Spielzeit eingestellt. **ACHTUNG: Uhr dazu senkrecht halten oder auf den Tisch stellen. Ein Verhaken des Minutenzeigers am Fallbättchen kann zu dessen Lockerung oder Lösung führen.**

Üblicherweise wird die Ausgangsspielzeit so eingestellt, dass mit Ablauf der Bedenkzeit die 18:00 Uhr Zeigerstellung erreicht wird.

Das Spiel beginnt in der Regel damit, dass der Spieler mit den schwarzen Figuren den Schalter auf seiner Seite betätigt und so die Uhr des Spielers mit den weißen Figuren in Gang setzt. Nach Betätigen des Schalters wird die Bewegung der gegnerischen Uhr durch den rotierenden Stern angezeigt. Die Bedienung der Schalter erfolgt nach Vollendung eines Zuges.

Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler das Ende seiner Bedenkzeit erreicht hat. In der entsprechenden Uhr wird dieser Moment durch das Fallen des roten Fallbättchens angezeigt.

Genießen Sie das Schachspielen mit Ihrer neuen GARDÉ Schachuhr.



Ihr SchachQueen Team

24 Monate Garantie

Die Garantieleistung beinhaltet die kostenlose Beseitigung von Material- und Fabrikationsfehlern. Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch durch Fremdeingriffe, nicht fachgerechte Nutzung und durch äußere Einwirkung wie Sturz, Schlag, Wasser entstanden sind, führen zum Erlöschen des Garantieanspruches. Solche Schäden und nach Ablauf der Garantiezeit aufgetretene Schäden können gegen Rechnung in unserer Firma repariert werden. Bitte Garantiebestätigung aufbewahren und im Garantiefall mit einsenden.

Ref./Datum/Agent

EuroChessInternational GmbH & Co. KG
Oskar-Mai-Str. 6 - 01159 Dresden

Tel.: 0351/41 37 37 38

www.schachqueen.de

info@schachqueen.de





Instructions for the operation of a mechanical chess clock

The mechanical chess clock comprises 2 mechanical movements, with each player allocated one movement.

Prior to the beginning of play, both movements should be wound up using the winding keys on the rear (1).

The starting position prior to the beginning of play is set by positioning both buttons in the central position at the same height. In this position the movements are immobile.

Now both movements are moved to the game starting time by twisting the adjuster button (2) on the rear of the clock. **ATTENTION: Keep the clock in an upright position. If the minutehand gets caught with the flag it can loosen.**

Typically, a game starting time is selected thus that the 6 o'clock position is reached with the end of the required playing time.

The game usually begins with the player with black pieces pressing his button to start the movement of the player with white pieces.

After pressing this button the functioning of the opponent's clock is indicated by the rotating star. Operation of the button is carried out after each move in the game. The game is over when one player has reached the end of the foreseen playing time.

On this clock that time point is indicated by the falling of the red indicator.

Enjoy your chess games with your new GARDÉ chess clock.

Your SchachQueen Team



24 months warranty

The warranty encloses the removal of material and manufacturing defects free of charge. Damages resulting from improper use or external impacts such as dropping the clock, water etc. void the warranty. Such damages and other defects occurring after the 24 months upon purchase can be repaired by our company against payment. Please keep this warranty certificate and include it in case of a warranty issue.



Manual para un reloj de ajedrez mecánico

El reloj de ajedrez mecánico conecta 2 aparatos de relojería, cada uno está adjudicado a un jugador. Antes de empezar los dos aparatos deberían ser dado cuerda usando las llaves en la parte trasera del reloj (1).

La posición inicial se crea ajustando los botones de los jugadores de tal forma que estén en la misma altura. En esta posición los aparatos están sin movimiento.

Ahora los aparatos de relojería se ajustan al tiempo de reflexión usando las ruedecillas en la parte trasera del reloj (2). **ATENCIÓN: Mantenga el reloj verticalmente durante el ajusto para que el minutero no se empotre con el indicador. Esto puede resultar en su aflojamiento.**

Normalmente la hora de inicio se ajusta de tal forma que el final coincida con la hora 6.

La partida empieza con el jugador de las piezas negras presionando su botón así iniciando el reloj del jugador de las piezas blancas.

Después de presionar el botón el movimiento del reloj opuesto es indicado por la estrella rotando. Los botones se manejan después de cada jugada.

La partida está terminada cuando un jugador llega al final de su tiempo de reflexión. En el reloj correspondiente este momento se indica por la caída del indicador rojo durante la hora final.



Disfruta de sus partidas de ajedrez con su reloj GARDÉ.

Su equipo de SchachQueen

24 meses garantía

La garantía incluye la reparación de defectos del material y de la fabricación de forma gratuita. Defectos resultando de uso impropio o de impactos externos como caída, agua, etc. anulan la garantía. Estos defectos tal como problemas ocurriendo después de los 24 meses de garantía pueden ser arreglado por nuestra empresa a cambio de pago. Por favor incluyese este certificado de garantía en caso de un problema.



Instructions pour l'utilisation du chronomètre d'échecs mécanique

Le chronomètre d'échecs mécanique connecte 2 mouvements d'horlogerie mécanique. Chacun est assigné à un joueur.

Avant de commencer le jeu les deux horlogeries doivent être remontées avec les clés à l'arrière du chronomètre (1).

La position de départ avant du commencement de jeu est réalisée en égalisant les deux boutons de joueur.

Dans cette position les horlogeries sont immobiles.

Maintenant les deux horlogeries s'ajustent utilisant les roulettes à l'arrière du chronomètre (2). **ATTENTION: Maintenez le chronomètre en position verticale pendant l'ajustement. Si l'aiguille de minute se fait prendre avec l'indicateur elle peut se desserrer.** Le temps est réglée de telle sorte que le fin du délai de réflexion correspond à l'heure 6.

Le jeu commence avec le joueur des pièces noires actionnant son interrupteur mettant en marche l'horlogerie du joueur des pièces blanches.

Après d'actionner le bouton le mouvement de l'horlogerie opposante est indiqué par l'étoile tournante. L'utilisation des boutons est réalisée depuis chaque action.

Le jeu est terminé quand un joueur arrive au fin du délai de réflexion.

Dans l'horlogerie correspondante le fin est indiqué par la baisse d'indicateur rouge.

Profitez de vos jeux d'échecs avec le chronomètre GARDÉ.



Votre équipe de SchachQueen

24 mois de garantie

La garantie couvre la réparation gratuite des défauts de matériel et de fabrication. Défauts résultant de la utilisation inappropriée ou des impacts externes comme par exemple laisser tomber le chronomètre, eau etc. annulent la garantie. Ces défauts bien comme les défauts de matériel et fabrication se produisant après de 24 mois peuvent être réparés pour notre entreprise contre paiement. S'il vous plaît conservez cette déclaration de garantie et l'incluez en cas de garantie.